

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INCOTEX ΜΕ ΕFT-POS

133, 777, 133 WEB, 133 DUAL, 777 DUAL

Οι ΦΗΜ ΙΝΟΟΤΕΧ μπορούν να συνδεθούν είτε μέσω του πληκτρολογίου της μηχανής είτε μέσω Η/Υ.

<u>Για Incotex 133 WEB, 133 DUAL και 777 DUAL (εάν είναι συνδεδεμένες με WiFi) πρέπει να γίνει η</u> παρακάτω παραμετροποίηση πριν την σύνδεση:

Πατάμε το ΚΛΕΙΔΙ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ διαδοχικά μέχρι η οθόνη να γράφει ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ και πατάμε ΣΥΝΟΛΟ.

- Με το πλήκτρο ΤΙΜΗ-ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ βρίσκουμε την επιλογή ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ και πατάμε ΣΥΝΟΛΟ.
- Πάλι με το **ΤΙΜΗ-ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ** βρίσκουμε **ΕΠΙΛ.ΘΥΡΑΣ 1.1** και πατάμε τον αριθμό **4** και **ΣΥΝΟΛΟ**.
- Ξαναπατάμε **ΣΥΝΟΛΟ** και στην συνέχεια πατάμε **1** και **ΣΥΝΟΛΟ**.
- Για να επιστρέψουμε σε λειτουργία απόδειξης πατάμε το πλήκτρο ΚΛΕΙΔΙ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ διαδοχικά μέχρι η οθόνη να γράψει ΑΠΟΔΕΙΞΗ και πατάμε τον αριθμό 1 και ΣΥΝΟΛΟ.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Αφού έχουμε παραμετροποιήσει το EFT-POS και γνωρίζουμε την πόρτα στην οποία συνδέεται (δείτε οδηγίες τερματικών EFT-POS) ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία:

- Συνδέουμε την ταμειακή και το **POS** στο ίδιο δίκτυο internet.
- Πατάμε το ΚΛΕΙΔΙ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ διαδοχικά μέχρι η οθόνη να γράφει SERVICE.
- Πληκτρολογούμε **2104204134** και πατάμε **ΣΥΝΟΛΟ**.
- Πληκτρολογούμε 84 και πατάμε Μ.ΣΥΝΟΛΟ.
- Η οθόνη θα εμφανίσει POS timeout και έναν αριθμό. Πληκτρολογούμε 400 και πατάμε ΣΥΝΟΛΟ.
- Η οθόνη θα γράψει στιγμιαία Set timeout.
- •

<u>Για σύνδεση με χρήση IP:</u>

- Πληκτρολογούμε τον αριθμό του POS που θέλουμε να συνδέσουμε με το 5 μπροστά (π.χ. 41, 42, 43) και πατάμε Μ.ΣΥΝΟΛΟ.
- Η οθόνη θα γράψει **ΙΡ?.**
- Πληκτρολογούμε την IP του POS και πατάμε ΣΥΝΟΛΟ.
- Η οθόνη θα γράψει **PORT?**.
- Πληκτρολογούμε την πόρτα στην οποία είναι ρυθμισμένο το POS (π.χ. Η πόρτα στα τερματικά MELLON είναι 4000) και πατάμε ΣΥΝΟΛΟ.
- Η μηχανή αναζητεί το POS στο δίκτυο και αν είναι όλα σωστά θα γράψει EFT-POS rdy.
- Σβήνουμε και ανάβουμε την μηχανή.







<u>Για σύνδεση με αναζήτηση IP:</u>

- Πληκτρολογούμε τον αριθμό του POS που θέλουμε να συνδέσουμε με το 8 μπροστά (π.χ. 81, 82, 83) και πατάμε Μ.ΣΥΝΟΛΟ.
- Η οθόνη θα γράψει **PORT?**.
- Πληκτρολογούμε την πόρτα στην οποία είναι ρυθμισμένο το POS (π.χ. Η πόρτα στα τερματικά MELLON είναι 4000) και πατάμε ΣΥΝΟΛΟ.
- Η μηχανή αναζητεί το POS στο δίκτυο και αν είναι όλα σωστά θα γράψει EFT-POS rdy.
- Σβήνουμε και ανάβουμε την μηχανή.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ Η/Υ

- Συνδέουμε την μηχανή με τον υπολογιστή με καλώδιο USB.
- Ανοίγουμε το πρόγραμμα Incotex FDToolsGR_POS.
- Πηγαίνουμε Connectivity Parameters.
- Απενεργοποιούμε την επιλογή Find IP(1).
- Επιλέγουμε τον αριθμό του POS που θέλουμε, συμπληρώνουμε το port και την IP του POS(2).
- Στο Timeout πληκτρολογούμε 400.
- Πατάμε **ΟΚ**.
- Πατάμε το πλήκτρο Check EFT-POS connection(3).
- Θα εμφανίσει ένα παράθυρο με το TID του POS και πατάμε OK.
- Το POS θα ζητήσει λήψη κλειδιού, επιβεβαιώνουμε.
- Πατάμε το πλήκτρο Get EFT-POS master key(4).
- Θα εμφανίσει ένα παράθυρο με το TID του POS και πατάμε OK.
- Το POS θα ζητήσει λήψη κλειδιού και επιβεβαιώνουμε.
- Πατάμε το Check EFT-POS connection(3).
- Θα εμφανίσει ένα παράθυρο με το TID του POS και πατάμε OK.
- Αν είναι όλα σωστά θα γράψει στο κάτω μέρος
 του παραθύρου CONNECTED.

Admate Hellas. ΦΩΤΑΚΗ Μ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ	
Αιτωλικού 126 & Ραιδεστού 85, 18544 Πειραιάς	
Γηλ:2104204134-8	

e-mail:info@admatehellas.gr, www.admatehellas.gr



34		A.	
	Connected		
Set Date Tow	Header Programming	Caely 2 Report	Load Graphical Loga
Set tax rates	Det St	Pacal Stary	Internal SD activation
Operatura menes	Operations passes the	Paper Feed	Set QR URL
biobraviande	programmed.	00000000	Set PW update UPL
Connectivity awameters	BCR TCP config	Departments programming	Tel:
Adversari commenti riscle	Delete PLU database		PWUE

÷		Get server AES to	ar l
ax server connection URL.			
			Set default
LES key receiving URL.			
FT-PO5 key receiving LRL.			Set default
			Set default
PT POS number EFT POS port.	EFT-POS IP	Timeout	
9	Find IF Check EF	T-POS connection Get	EFT-POS master key
1		3	4