




ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INCOTEX WEB ME GPRS EFT-POS

Αρχικά πρέπει να γίνει η παρακάτω παραμετροποίηση πριν την σύνδεση:

- Πατάμε το **ΚΛΕΙΔΙ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ** διαδοχικά μέχρι η οθόνη να γράφει **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ** και πατάμε **ΣΥΝΟΛΟ**.
- Με το πλήκτρο **ΤΙΜΗ-ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ** βρίσκουμε την επιλογή **ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ** και πατάμε **ΣΥΝΟΛΟ**.
- Πάλι με το **ΤΙΜΗ-ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ** βρίσκουμε **ΕΠΙΛ.ΘΥΡΑΣ 1.1** και πατάμε τον αριθμό **4** και **ΣΥΝΟΛΟ**.
- Ξαναπατάμε **ΣΥΝΟΛΟ** και στην συνέχεια πατάμε **1** και **ΣΥΝΟΛΟ**.
- Για να επιστρέψουμε σε λειτουργία απόδειξης πατάμε το πλήκτρο **ΚΛΕΙΔΙ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ** διαδοχικά μέχρι η οθόνη να γράψει **ΑΠΟΔΕΙΞΗ** και πατάμε τον αριθμό **1** και **ΣΥΝΟΛΟ**.



Αφού έχουμε παραμετροποιήσει το EFT-POS και γνωρίζουμε την πόρτα στην οποία συνδέεται (δείτε οδηγίες τερματικών EFT-POS) ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία:

- Πατάμε το **ΚΛΕΙΔΙ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ** διαδοχικά μέχρι η οθόνη να γράφει **SERVICE**.
- Πληκτρολογούμε **2104204134** και πατάμε **ΣΥΝΟΛΟ**.
- Πληκτρολογούμε τον αριθμό του **POS** που θέλουμε να συνδέσουμε με το 6 μπροστά (π.χ. **61, 62, 63**) και πατάμε **Μ.ΣΥΝΟΛΟ**.
- Η οθόνη θα γράψει **MW TID?**.
- Πληκτρολογούμε σαν πρόθεμα τον αριθμό με τα στοιχεία middleware που χρειαζόμαστε (π.χ. **1** για **EPAY**, **2** για **MELLON**) ανάλογα τον πάροχο (**πινακάκι κάτω**) και το **TID** του **POS** κολλητά (π.χ. **299000016**) και πατάμε **ΣΥΝΟΛΟ**.
- Η οθόνη θα γράψει **PORT?**.
- Πληκτρολογούμε το **PORT** του παρόχου (π.χ. **MELLON 57286**) και πατάμε **ΣΥΝΟΛΟ**.
- Πατάμε το πλήκτρο του **POS** που ενεργοποιεί την σύνδεση.
- Η μηχανή αναζητεί το **POS** στο δίκτυο και αν είναι όλα σωστά θα γράψει **EFT-POS rdy**.



ΠΑΡΟΧΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ MIDDLEWARE	PORT ΠΑΡΟΧΟΥ
EPAY	1	11000
MELLON	2	57286