

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΗΨΗ AES KEY ΓΙΑ INCOTEX

(133 WEB / 777 / 133)

- Πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο **ΚΛΕΙΔΙ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ** πηγαίνουμε στην θέση **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ** και πατάμε **ΣΥΝΟΛΟ**.
- Στην συνέχεια πατάμε τα πλήκτρα **ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** και **Χ/ΩΡΑ**.
- Η μηχανή θα γράψει το AES KEY στην οθόνη.
- Για να επιστρέψουμε στις πωλήσεις πατάμε διαδοχικά το πλήκτρο **ΚΛΕΙΔΙ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ** πηγαίνουμε στην θέση **ΑΠΟΔΕΙΞΗ** και πατάμε **1** και **ΣΥΝΟΛΟ**.

***Για να γίνει επιτυχής λήψη του AES KEY θα πρέπει να έχει πατηθεί από τον λογιστή το πλήκτρο ανανέωση στο E-SEND της ΑΑΔΕ μετά την δήλωση της ταμειακής μηχανής.**

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΗΨΗ AES KEY ΓΙΑ INCOTEX

(133 WEB / 777 / 133)

- Πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο **ΚΛΕΙΔΙ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ** πηγαίνουμε στην θέση **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ** και πατάμε **ΣΥΝΟΛΟ**.
- Στην συνέχεια πατάμε τα πλήκτρα **ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** και **Χ/ΩΡΑ**.
- Η μηχανή θα γράψει το AES KEY στην οθόνη.
- Για να επιστρέψουμε στις πωλήσεις πατάμε διαδοχικά το πλήκτρο **ΚΛΕΙΔΙ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ** πηγαίνουμε στην θέση **ΑΠΟΔΕΙΞΗ** και πατάμε **1** και **ΣΥΝΟΛΟ**.

***Για να γίνει επιτυχής λήψη του AES KEY θα πρέπει να έχει πατηθεί από τον λογιστή το πλήκτρο ανανέωση στο E-SEND της ΑΑΔΕ μετά την δήλωση της ταμειακής μηχανής.**

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΗΨΗ AES KEY ΓΙΑ INCOTEX

(133 WEB / 777 / 133)

- Πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο **ΚΛΕΙΔΙ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ** πηγαίνουμε στην θέση **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ** και πατάμε **ΣΥΝΟΛΟ**.
- Στην συνέχεια πατάμε τα πλήκτρα **ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** και **Χ/ΩΡΑ**.
- Η μηχανή θα γράψει το AES KEY στην οθόνη.
- Για να επιστρέψουμε στις πωλήσεις πατάμε διαδοχικά το πλήκτρο **ΚΛΕΙΔΙ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ** πηγαίνουμε στην θέση **ΑΠΟΔΕΙΞΗ** και πατάμε **1** και **ΣΥΝΟΛΟ**.

***Για να γίνει επιτυχής λήψη του AES KEY θα πρέπει να έχει πατηθεί από τον λογιστή το πλήκτρο ανανέωση στο E-SEND της ΑΑΔΕ μετά την δήλωση της ταμειακής μηχανής.**

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΗΨΗ AES KEY ΓΙΑ INCOTEX

(133 WEB / 777 / 133)

- Πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο **ΚΛΕΙΔΙ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ** πηγαίνουμε στην θέση **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ** και πατάμε **ΣΥΝΟΛΟ**.
- Στην συνέχεια πατάμε τα πλήκτρα **ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** και **Χ/ΩΡΑ**.
- Η μηχανή θα γράψει το AES KEY στην οθόνη.
- Για να επιστρέψουμε στις πωλήσεις πατάμε διαδοχικά το πλήκτρο **ΚΛΕΙΔΙ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ** πηγαίνουμε στην θέση **ΑΠΟΔΕΙΞΗ** και πατάμε **1** και **ΣΥΝΟΛΟ**.

***Για να γίνει επιτυχής λήψη του AES KEY θα πρέπει να έχει πατηθεί από τον λογιστή το πλήκτρο ανανέωση στο E-SEND της ΑΑΔΕ μετά την δήλωση της ταμειακής μηχανής.**