



ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TPD - 133/777 DUAL ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Έκδοση προσωρινής απόδειξης:

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό του τραπεζιού. (Μπορείτε να επιλέξετε από 1 έως 99).
- Πατήστε το πλήκτρο **"Τραπέζι"**.
- Θα εμφανιστεί στην οθόνη: **'ΤΡΑΠ. [Αριθμός Τραπεζιού]'**.
- Πληκτρολογήστε τα σερβιριζόμενα είδη.
- Πατήστε το πλήκτρο **"Σύνολο"** για εκτύπωση της προσωρινής απόδειξης.

*Δίνεται η δυνατότητα πολλαπλών λογαριασμών στο ίδιο τραπέζι πληκτρολογώντας αριθμό τραπεζιού 1.1 έως 1.9, - 2.1 έως 2.9, και ούτω καθεξής μέχρι 99.1 έως 99.9.

Εξόφληση τραπεζιού:

- Για εξόφληση απόδειξης, πληκτρολογήστε τον αριθμό του τραπεζιού, το πλήκτρο **"Τραπέζι"**, και στην συνέχεια **"Σύνολο"**.
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύνολο του λογαριασμού.
- Επιλέξτε **"Σύνολο"** για μετρητά ή **"Κάρτα"** για κάρτα.
- Αν επιθυμείτε περισσότερους από έναν τρόπους πληρωμής, πληκτρολογήστε το αντίστοιχο ποσό και στην συνέχεια μετρητά ή κάρτα.

Μερική πληρωμή τραπεζιού:

Με την συγκεκριμένη λειτουργία δίνεται η δυνατότητα να εισπράτουμε ξεχωριστά από κάθε μέλος μίας παρέας, χωρίς να «κλείνει» το τραπέζι:

Για 133:

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό του τραπεζιού και στην συνέχεια το πλήκτρο **"Τραπέζι"**.
- Θα εμφανιστεί στην οθόνη: **'ΤΡΑΠ. [Αριθμός Τραπεζιού]'**.
- Πατήστε το πλήκτρο **"Αλλαγή Λειτουργίας"** και στην συνέχεια **"Ακύρωση Όλων Διόρθωση"**.
- Με τα πλήκτρα **"Είδος"** και **"Τιμή/Εισιτήριο"** επιλέγουμε το είδος που θέλουμε να πληρώσει ο πελάτης και στην συνέχεια το πλήκτρο **"ΑΛΛΑΓΗ"**, για κάθε είδος που θέλει να πληρώσει ο πελάτης.
- Πατάμε το πλήκτρο **C**.
- Πληκτρολογούμε τον αριθμό του τραπεζιού με την κατάληξη .2 έως .9, (π.χ για το τραπέζι 5, πατάμε 5.2 ή 5.3 κ.ο.κ., για το τραπέζι 10 πατάμε 10.2 ή 10.3 κ.ο.κ.), και στην συνέχεια το πλήκτρο **"Τραπέζι"** (αρκεί να μην υπάρχει ανοιχτός λογαριασμός στην συγκεκριμένη κατάληξη).
- Πατάμε το πλήκτρο **"ΣΥΝΟΛΟ"** και η μηχανή εκτυπώνει το λογαριασμό και «περιμένει» να επιλέξουμε τρόπο πληρωμής. Επιλέγουμε Μετρητά ή Κάρτα όπως θα κάναμε σε μια απόδειξη και ολοκληρώνουμε την συναλλαγή αντίστοιχα.

Για 777:

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό του τραπεζιού και στην συνέχεια το πλήκτρο **"Τραπέζι"**.
- Θα εμφανιστεί στην οθόνη: **'ΤΡΑΠ. [Αριθμός Τραπεζιού]'**.
- Πατήστε το πλήκτρο **"Αλλαγή Λειτουργίας"** και στην συνέχεια **"Ακύρωση Όλων Διόρθωση"**.
- Με τα πλήκτρα **"Τμήμα 3/8"** ή **"Τμήμα 4/9"** επιλέγουμε το είδος που θέλουμε να πληρώσει ο πελάτης και στην συνέχεια το πλήκτρο **"ΕΙΔΟΣ"**, για κάθε είδος που θέλει να πληρώσει ο πελάτης.
- Πατάμε το πλήκτρο **C**.
- Πληκτρολογούμε τον αριθμό του τραπεζιού με την κατάληξη .2 έως .9, (π.χ για το τραπέζι 5, πατάμε 5.2 ή 5.3 κ.ο.κ., για το τραπέζι 10 πατάμε 10.2 ή 10.3 κ.ο.κ.), και στην συνέχεια το πλήκτρο **"Τραπέζι"** (αρκεί να μην υπάρχει ανοιχτός λογαριασμός στην συγκεκριμένη κατάληξη).
- Πατάμε το πλήκτρο **"ΣΥΝΟΛΟ"** και η μηχανή εκτυπώνει το λογαριασμό και «περιμένει» να επιλέξουμε τρόπο πληρωμής. Επιλέγουμε Μετρητά ή Κάρτα όπως θα κάναμε σε μια απόδειξη και ολοκληρώνουμε την συναλλαγή αντίστοιχα.

Πληρωμή τραπεζιού με πολλαπλές κάρτες:

Τρόπος 1 (Έως 3 φορές, 1 POS):

- Για εξόφληση απόδειξης, πληκτρολογήστε τον αριθμό του τραπεζιού, το πλήκτρο **"Τραπέζι"**, και στην συνέχεια **"Σύνολο"**.
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύνολο του λογαριασμού.
- Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε για την πρώτη κάρτα και πατήστε το πλήκτρο **"Κάρτα"**.
- Επαναλάβετε ΕΩΣ 3 ΦΟΡΕΣ την διαδικασία.

Τρόπος 2:

Ακολουθείτε την παραπάνω διαδικασία **«Μερική πληρωμή τραπεζιού»** χρησιμοποιώντας σαν τρόπο πληρωμής Κάρτα. Αυτό αφορά πληρωμή με παραπάνω από 3 κάρτες και για διαφορετικά POS.

Εκτύπωση Ανοικτών Τραπεζιών:

- Πληκτρολογήστε **"99"**.
- Πατήστε το πλήκτρο **"Z/X"**.
(Η ταμειακή θα εκτυπώσει όλους τους μη ολοκληρωμένους λογαριασμούς).

Εκτύπωση Αναφοράς Τραπεζιού

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό του τραπεζιού και στην συνέχεια το πλήκτρο **"Τραπέζι"**.
- Θα εμφανιστεί στην οθόνη: **'ΤΡΑΠ. [Αριθμός Τραπεζιού]'**.
- Πατήστε το πλήκτρο **"Αλλαγή Λειτουργίας"** και στην συνέχεια **"Σύνολο"**.
- Η ταμειακή θα εκτυπώσει τα είδη που έχουν χρεωθεί στο συγκεκριμένο τραπέζι.

Αλλαγή σερβιτόρου:

- Πατήστε το πλήκτρο **"Κλειδί Χειριστής"**.
- Η οθόνη θα πρέπει να γράφει (**ΑΠΟΔΕΙΞΗ *******).
- Πληκτρολογήστε τον αριθμό του σερβιτόρου που θέλετε να αλλάξετε η τον αντίστοιχο κωδικό αν έχετε θέσει.
(1 έως 10 όπου σερβιτόρος 10 είναι διαχειριστής).
- Πατήστε το πλήκτρο **"Σύνολο"**.

Επιστροφή είδους από τραπέζι:

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό του τραπεζιού που θέλετε να μεταφέρετε και στην συνέχεια το πλήκτρο **"Τραπέζι"**.
- Θα εμφανιστεί στην οθόνη: **'ΤΡΑΠ. [Αριθμός Τραπεζιού]'**.
- Πατήστε το πλήκτρο **"Αλλαγή Λειτουργίας"** και στην συνέχεια **"Ακύρωση Όλων Διόρθωση"**.
- Με το πλήκτρο **"Είδος"** επιλέξτε το είδος που θέλετε να αφαιρέσετε.
- Πατήστε το πλήκτρο **"Ακύρωση Όλων Διόρθωση"** και θα εκδοθεί το σχετικό παραστατικό.

Μεταφορά Τραπεζιού:

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό του τραπεζιού που θέλετε να μεταφέρετε.
- Πατήστε το πλήκτρο **"Τραπέζι"**.
- Θα εμφανιστεί στην οθόνη: **'ΤΡΑΠ. [Αριθμός Τραπεζιού]'**.
- Πληκτρολογήστε τον αριθμό του νέου τραπεζιού.
- Πατήστε **δύο φορές** το πλήκτρο **"Τραπέζι"**.
- Η μηχανή θα εκδώσει τα σχετικά παραστατικά. Όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση, πατήστε το πλήκτρο **"C"**.

Πληρωμή τραπεζιού με τιμολόγιο:

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό του τραπεζιού.
- Πατήστε το πλήκτρο **"Μερικό/Τραπέζι Συρτάρι"**.
- Πληκτρολογήστε το Α.Φ.Μ. του πελάτη.
- Πατήστε το πλήκτρο **"Κάρτα Επιταγή Τιμολόγιο"**.
- Θα εμφανίσει στην οθόνη τα στοιχεία του πελάτη.
- Πατήστε το πλήκτρο **"Σύνολο"** τρεις φορές για την επικύρωση των στοιχείων.
- Επιλέξτε τρόπο πληρωμής **"Σύνολο"** για μετρητά ή **"Κάρτα"** για κάρτα.

Πιστωτικό Λιανικής/Χονδρικής

Για 133:

- Πατάμε τα πλήκτρα **"Αλλαγή Λειτουργίας"** και **"Αλλαγή"** και η οθόνη εμφανίζει **'ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ'** και πατάμε **"Σύνολο"**.
- Η οθόνη εμφανίζει **'ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ'**, πληκτρολογούμε τον αριθμό του παραστατικού και πατάμε **"Σύνολο"**.
- Η οθόνη εμφανίζει **'ΤΑ ΠΑΝΤΑ'**, με το πλήκτρο **"Σύνολο"** πιστώνεται όλο το παραστατικό. Εάν θέλουμε να πιστώσουμε συγκεκριμένο είδος το επιλέγουμε με τα πλήκτρα **"Είδος"** και **"Τιμή/Εισιτήριο"** και πατάμε **"Σύνολο"**.

Για 777:

- Πατάμε τα πλήκτρα **"Αλλαγή Λειτουργίας"** και **"Είδος/Πιστ.Ακυρ"** και η οθόνη εμφανίζει **'ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ'** και πατάμε **"Σύνολο"**.
- Η οθόνη εμφανίζει **'ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ'**, πληκτρολογούμε τον αριθμό του παραστατικού και πατάμε **"Σύνολο"**.
- Η οθόνη εμφανίζει **'ΤΑ ΠΑΝΤΑ'**, με το πλήκτρο **"Σύνολο"** πιστώνεται όλο το παραστατικό. Εάν θέλουμε να πιστώσουμε συγκεκριμένο είδος το επιλέγουμε με τα πλήκτρα **"Τμήμα 3/8"** και **"Τμήμα 4/9"** και πατάμε **"Σύνολο"**.

Ακυρωτικό Λιανικής/Χονδρικής

Για 133:

- Πατάμε τα πλήκτρα **"Αλλαγή Λειτουργίας"** και **"Αλλαγή"** και η οθόνη εμφανίζει **'ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ'** και πατάμε **"Είδος/Πιστ.Ακυρ"** και **"Σύνολο"**.
- Η οθόνη εμφανίζει **'ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ'**, πληκτρολογούμε τον αριθμό του παραστατικού και πατάμε **"Σύνολο"**.
- Η οθόνη εμφανίζει **'ΤΑ ΠΑΝΤΑ'**, με το πλήκτρο **"Σύνολο"** πιστώνεται όλο το παραστατικό. Εάν θέλουμε να πιστώσουμε συγκεκριμένο είδος το επιλέγουμε με τα πλήκτρα **"Είδος"** και **"Τιμή/Εισιτήριο"** και πατάμε **"Σύνολο"**.

Για 777:

- Πατάμε τα πλήκτρα **"Αλλαγή Λειτουργίας"** και **"Είδος/Πιστ.Ακυρ"** και η οθόνη εμφανίζει **'ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ'** και πατάμε **"Τμήμα 3/8"** και **"Σύνολο"**.
- Η οθόνη εμφανίζει **'ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ'**, πληκτρολογούμε τον αριθμό του παραστατικού και πατάμε **"Σύνολο"**.
- Η οθόνη εμφανίζει **'ΤΑ ΠΑΝΤΑ'**, με το πλήκτρο **"Σύνολο"** πιστώνεται όλο το παραστατικό. Εάν θέλουμε να πιστώσουμε συγκεκριμένο είδος το επιλέγουμε με τα πλήκτρα **"Τμήμα 3/8"** και **"Τμήμα 4/9"** και πατάμε **"Σύνολο"**.

Παραλαβή AES Key

- Με το πλήκτρο **"Κλειδί/Χειριστής"** βρίσκουμε **'ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ'** και πατάμε **"Σύνολο"**.
- Πατάμε τα πλήκτρα **"Αλλαγή Λειτουργίας"** και **"Χ/ΩΡΑ"**.
- Η οθόνη θα εμφανίσει το AES Key.
 - * Σε περίπτωση λάθους 15 ή 25 θα πρέπει να γίνει ανανέωση του κλειδιού μέσα από το e-send του πελάτη.
 - * Στο λάθος 1 θα πρέπει να περαστεί το URL μέσω του FD Tools.
 - * Στο λάθος 99 ελέγχουμε ΑΦΜ και σύνδεση.

